

## 商品規格

螢幕：15吋觸控顯示器
喇叭功率：150W
喇叭尺寸：10吋低音、6吋中音、4吋高音
系統：Android 12
藍芽：BLUETOOTH 5.3
麥克風：U頻無線麥克風
儲存空間：32GB
電池容量：11200mAh充電式電池
使用時間：約3~4小時(視使用者操作方式)
商品重量：約12.5KG
本體尺寸：425X315X235mm(寬x高x深)

## 操作說明書

INSTRUCTION MANUAL



# G&M G-6II 多媒體行動KTV

(使用前請仔細閱讀本說明書)

## 保固說明

1. 本公司保固一年售後服務。
2. 您的產品在正常使用中出現故障時，請與本公司產品聯繫，憑保固卡可獲得維修服務。
3. 若需修理的產品已停產，將徵求用戶意願情況後更換可替代產品並收取適當費用。
4. 本公司的服務承諾僅限於對產品故障硬體進行維修。
5. 以下情況不屬於本公司產品保修服務範圍：
  - (1.) 超過保固效期
  - (2.) 無有效保固卡
  - (3.) 因人為引起的損壞。
  - (4.) 因不可抗力造成的損壞。
  - (5.) 經非本公司人員修理、改動、改裝或拆卸。
6. 本條例最終解釋權屬本公司技術服務中心所有。

## 安裝及安放

1. 使用時應該放置於乾燥、通風的地方。
2. 接入電源及音頻信號，根據您的使用環境調節控制按鈕，以達到最佳效果。

## 麥克風



## 電池使用注意事項

1. 前三次充電至少為8-10個小時，可關機充電也可邊充邊用。充電時指示燈會亮紅燈，充滿電後電源指示燈為綠色。
2. 每次使用後，請將電源開關撥回「關機」位置，否則機器將一直處於工作狀態，會影響電池及機器的使用壽命。
3. 長期不使用時，建議每月充滿電一次，可以延長電池及機器壽命。
4. 請勿拆卸電池，以免電池電極短路。

## 商品內容

G&M G-6II多媒體行動KTV \* 1台

歌本 \* 1本

ITB影碟 \* 1件

麥克風 \* 2支

遙控器 \* 1支

充電器 \* 1件

麥克風充電線 \* 1條

麥克風電池 \* 2顆

遙控器電池 \* 2顆

## 功能介紹



- |           |               |           |           |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 1. 吉他輸入   | 11. USB輸入2    | 21. 開場    | 31. 上     |
| 2. 話筒輸入   | 12. 麥克風音量     | 22. 掌聲    | 32. 下     |
| 3. 數字輸入   | 13. 麥克風低音     | 23. 笑聲    | 33. 左     |
| 4. 電容麥    | 14. 麥克風高音     | 24. 飛吻    | 34. 右     |
| 5. 監聽     | 15. 麥克風混音     | 25. 鄙視    | 35. 確定鍵   |
| 6. 直播輸入   | 16. 吉他音樂      | 26. 室內/外  | 36. 返回鍵   |
| 7. 充電輸入   | 17. 音樂低音      | 27. 麥克風變聲 | 37. 選單    |
| 8. TF卡    | 18. 音樂高音      | 28. 美聲    | 38. 麥克風優先 |
| 9. USB輸入1 | 19. 音樂音量      | 29. 主持模式  | 39. 伴唱    |
| 10. 高清晰輸出 | 20. 外接電池(12V) | 30. 演唱模式  | 40. 藍芽    |
|           |               |           | 41. 電源開關  |

## 遙控器介紹

